

Postup vyleptání kódu VIN na skla vozidla

Upozornění než začnete: Leptací pasta je chemikálie určená pouze pro leptání VIN na skla vozu, se záměrně sníženou dobou použitelnosti - z bezpečnostních důvodů. Proto označení vozu proveďte co možná nejdříve, zpravidla do 15 dnů od doručení. Leptací pastu prosím nejezte, nepijte, nevdechujte. Chraňte před dětmi.

I. Vezměte všechny samolepící šablony, najděte na Vašem voze VIN (číslo karoserie), a porovnejte Váš VIN s kódem na šablonách.

II. Důkladně skla odmastěte a osušte na určeném místě.

III. Skla s vertikálním posuvem prosím vytáhněte do horní polohy. Všechny šablony se vždy lepí do spodní části skla tak, aby jejich spodní okraj lícovale s horním okrajem těsnící gumy nebo spodního okraje skla. Vyleptaný VIN nesmí bránit výhledu z vozu a nesmí překrývat homologační značku skla. Pokud mají Vaše skla černé okraje, umístěním šablony na tento černý podklad dosáhnete výraznějšího optického efektu.

IV. Šablonu prosíme odlepujte z podkladové fólie opatrně, aby nedošlo k přetržení spoje mezi kódem VIN, nejčastěji písmeno „G“! Nalepte ji velmi pomalu na určené místo. Po nalepení ji prsty přihlad' te ke sklu, aby dobře přilnula. Poté otevřete lahvičku s leptací pastou, a štětečkem po vláknech pastu pomalu roztírejte po šabloně. Pokud omylem přejedete štětečkem mimo šablonu na sklo, ihned pastu otřete. Po rovnoměrném nanesení pasty na šablonu vyčkejte cca 4-5 minut.

V. V mezidobí si prosíme důkladně umyjte ruce, abyste mohli provést nalepení výstražných nálepek, a to na vnitřní stranu okna pod VIN na boční skla vozu, jednu na levou stranu, a druhou na pravou stranu vozu.

VI. Po uplynutí 4-5 minut, houbičkou setřete leptací pastu ze šablon. Poté houbičku namočte do vody a nalepené šablony na skle důkladně očistěte od leptací pasty. Textilem pak šablonu osušte. Pohledem na písmena se přesvědčíte, že jsou všude stejnoměrně vyleptaná. Poté šablonu pomalu odlepte ze skla.